

## Canon camera remote switch rs-60 E3

Artikelcode : CNACRS60E3



Canon RS-60E3. juiste gebruik afstandsbediening: Digitale camera,  
 Interface: Bedraad. Number of devices supported: 1. Input type:  
 Drukknopen

€ 39,99

### Kenmerken

<b>Interface:</b>	Bedraad
<b>juiste gebruik afstandsbediening:</b>	Digitale camera
<b>Kleur van het product:</b>	Zwart
<b>Materiaal:</b>	Kunststof
<b>Materiaal behuizing:</b>	Kunststof
<b>Input type:</b>	Drukknopen
<b>Compatibiliteit:</b>	- Canon Digital Rebel XSi / XTi - Canon EOS 60D / 60Da / Digital Rebel / Rebel XT / Rebel XTi / ELAN 7 / 7E / ELAN 7N / ELAN II / ELAN IIE / EOS IX Lite / Rebel 2000 / Rebel G / Rebel G II / Rebel T1i
<b>Input type:</b>	Drukknopen
<b>Ingebouwd display:</b>	Nee
<b>Number of devices supported:</b>	1
<b>Plug and play:</b>	Ja
<b>Lengte snoer:</b>	0.6 m
<b>Plug and play:</b>	Ja
<b>Lengte snoer:</b>	0.6 m
<b>USB:</b>	Nee
<b>Materiaal:</b>	Kunststof